

组蛋白试剂盒说明书

标本要求:

1. 标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20°C保存，但应避免反复冻融
2. 不能检测含NaN₃的样品，因NaN₃抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。

样本处理及要求:

1. 血清：全血标本请于室温放置2小时或4°C过夜后于1000g离心20分钟，取上清即可检测，或将标本放于-20°C或-80°C保存，但应避免反复冻融。
2. 血浆：可用EDTA或肝素作为抗凝剂，标本采集后30分钟内于2-8°C 1000g离心20分钟，或将标本放于-20°C或-80°C保存，但应避免反复冻融。
3. 组织匀浆：用预冷的PBS(0.01M, pH=7.4)冲洗组织，去除残留血液（匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果），称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS（一般按1:9的重量体积比，比如1g的组织样品对应9mL的PBS，具体体积可根据实验需要适当调整，并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂）加入玻璃匀浆器中，于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞，可以对匀浆液进行超声破碎，或反复冻融。将匀浆液于5000×g离心5~10分钟，取上清检测。
4. 细胞培养物上清或其它生物标本：1000g离心20分钟，取上清即可检测，或将标本放于-20°C或-80°C保存，但应避免反复冻融。

实验原理:

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中血清素/血清胺(ST)水平。用纯化的血清素/血清胺(ST)抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入血清素/血清胺(ST)，再与HRP标记的血清素/血清胺(ST)抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血清素/血清胺(ST)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值)，通过标准曲线计算样品中血清素/血清胺(ST)浓度。

试剂盒组成：

1 30倍浓缩洗涤液 20mL×1瓶 7 终止液 6mL×1瓶

2 酶标试剂 $6ml \times 1$ 瓶 8 标准品 ($160pg/ml$) $0.5ml \times 1$ 瓶

3 酶标包被板 $12\text{孔} \times 8$ 条 9 标准品稀释液 $1.5ml \times 1$ 瓶

4 样品稀释液 $6ml \times 1$ 瓶 10 说明书 1 份

5 显色剂 A 液 $6ml \times 1$ 瓶 11 封板膜 2 张

6 显色剂 B 液 $6ml \times 1$ 瓶 12 密封袋 1 个

试剂盒性能:

1. 灵敏度: *zui* 小的检测浓度小于 1 号标准品。稀释度的线性。样品线性回归与预期浓度相关系数 R 值为 0.990。

2. 特异性: 不与其它细胞因子反应。

3. 重复性: 板内、板间变异系数均小于 10%。

特点:

- 1、高效、灵敏、特异的抗体；
- 2、稳定的重复性和可靠性；
- 3、吸附性能好，空白值低，孔底透明度高的固相载体；
- 4、适用血清、血浆、组织匀浆液、细胞培养上清液、尿液等等多种标本类型；
- 5、节省实验经费。

保存条件及有效期:

1. 试剂盒保存: ; $2-8^{\circ}\text{C}$ 。

2. 有效期: 6 个月

操作步骤:

1. 标准品的稀释: 本试剂盒提供原倍标准品一支, 用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。

$80pg/ml$	5 号标准品	150 μl 的原倍标准品加入 150 μl 标准品稀释液
$40pg/ml$	4 号标准品	150 μl 的 5 号标准品加入 150 μl 标准品稀释液
$20pg/ml$	3 号标准品	150 μl 的 4 号标准品加入 150 μl 标准品稀释液
$10pg/ml$	2 号标准品	150 μl 的 3 号标准品加入 150 μl 标准品稀释液
$5pg/ml$	1 号标准品	150 μl 的 2 号标准品加入 150 μl 标准品稀释液

2.加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、标准孔、待测样品孔。

在酶标包被板上标准品准确加样 $50\mu l$ ，待测样品孔中先加样品稀释液 $40\mu l$ ，然后再加待测样品 $10\mu l$

（样品最终稀释度为 5 倍）。加样将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

3.温育：用封板膜封板后置 37°C 温育 30 分钟。

4.配液：将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用

5.洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 秒后弃去，如此重复 5 次，拍干。

6.加酶：每孔加入酶标试剂 $50\mu l$ ，空白孔除外。

7.温育：操作同 3。

8.洗涤：操作同 5。

9.显色：每孔先加入显色剂 A $50\mu l$ ，再加入显色剂 B $50\mu l$ ，轻轻震荡混匀， 37°C 避光显色 10 分钟。

10.终止：每孔加终止液 $50\mu l$ ，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

11.测定：以空白孔调零， 450nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。测定应在加终止液后 15 分钟以内进行。

计算：

以标准物的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD 值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

注意事项：

1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。

2. 浓洗涤液可能会有结晶析出，稀释时可在水浴中加温助溶，洗涤时不影响结果。

3. 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在 5 分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。

4. 请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本 OD 值大于标准品孔第一孔的 OD 值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（ n 倍）后再测定，计算时请最后乘以总稀释倍数（ $\times n \times 5$ ）。

5. 封板膜只限一次性使用，以避免交叉污染。

6. 底物请避光保存。

7. 严格按照说明书的操作进行，试验结果判定必须以酶标仪读数为准。

8. 所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。

9. 本试剂不同批号组分不得混用。